

Mousse rouge

Bande de mousse rouge MILORD MR® 1 m x 30 mm x 9 mm

La Mousse Rouge Milord ist ein Schlüsselement der Sous-Vide-Gartechnik

Er spielt eine entscheidende Rolle beim Einführen eines Temperaturfühlers in einen Vakuumbbeutel, ohne die Versiegelung zu beeinträchtigen.

Schneiden Sie ein 4 cm langes Stück mousse rouge MILORD MR®.

Entfernen Sie die Schutzschicht vom Kleber und kleben Sie das Stück fest auf die Oberfläche des zuvor abgewischten Produkts. Führen Sie den Temperaturfühler so in den Schaum und den Beutel ein, dass sich die Spitze in der Mitte des Produkts befindet. Wenn die Oberfläche der Unterlage kleiner ist, sollten Sie den Schaum verkleinern

La mousse rouge MILORD MR® ist so konzipiert, dass ein dünner Fühler einen Vakuumbbeutel durchstechen kann und der Beutel nach dem Entfernen des Fühlers luftdicht bleibt.

