

## Thermapen ® air

# Thermomètre professionnel avec sonde température air

Le thermomètre professionnel Thermapen® avec sonde à air est idéal pour mesurer la température de l'air dans les laboratoires, HVAC, commerces, habitation et autres applications. Avec le Thermapen Air, il suffit d'ouvrir la sonde et de lire la température sur l'écran LCD, température affichée en moins de 3 secondes.

Le thermomètre Thermapen ® a une gamme de température de  $-49.9^{\circ}\text{C}$  à  $299.9^{\circ}\text{C}$  et une résolution de  $0.1^{\circ}\text{C}$  ou de  $1^{\circ}\text{C}$ , réglable par l'utilisateur. Précision  $0.4^{\circ}\text{C}$ . Il est livré avec un certificat de calibration d'usine. En option, certificat de calibration UKAS

Le boîtier du Thermapen est résistant aux éclaboussures et est conçu pour une utilisation industrielle. Il n'y a pas de bouton à presser. Une fois la mesure terminée, rabattez simplement la sonde sur le côté, le thermomètre s'éteint automatiquement.

En cas de batterie faible, un icône s'affiche. Chaque Thermapen est alimenté par deux piles au lithium avec une espérance de vie minimale de 1500 heures.

La sonde se plie et se range sur le côté du thermomètre.

La sonde mesure 115 mm, est en acier inoxydable, la pointe est  $\varnothing 3.3$  mm



$\varnothing 3.3 \times 95$  mm



## Données techniques:

Gamme de mesure	-49.9 à 299.9°C
Résolution	0.1°C ou 1°C (sélectionnable par l'utilisateur)
Précision	±0.4 °C
Batterie	Pile bouton 2x3 volts CR 2032 au lithium
Durée de vie de la pile	1500 heures env
Type de capteur	Thermocouple K
Affichage LCD	14.3 mm
Dimensions	19 x 47 x 153 mm
Poids	100 grammes
Calibration	certificat de calibration d'usine inclus, en option certificat de calibration UKAS



en option

En option, une pochette protectrice à pression avec des boucles de ceinture.

D'autres Thermopen existent avec sondes de pénétration ou de surface



en option protection en silicone

