

## SuperFast Thermapen 4 ®

# Le Thermomètre avec écran rotatif, waterproof temps de réponse - moins de 3 secondes

Le thermomètre SuperFast Thermapen® 4 possède un **écran rotatif à 360°**, atteint la température en moins de 3 secondes, écran éclairé intelligent, mode veille détection de mouvement, étanche IP 66/67 et est livré avec certificat de calibration d'usine traçable.

Il possède un grand écran numérique avec affichage de la température de -49,9 à 299,9 °C, résolution de 0,1° C et une précision de ±0.4 °C. La résolution peut être commutée à 1 °C, le cas échéant, via un interrupteur dans le compartiment à piles. Le thermomètre s'éteint automatiquement au bout de dix minutes, afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Cette fonctionnalité peut être désactivée s'il n'est pas nécessaire. Pour manuel, brochure et instructions de réglage trim

Le boîtier est lavable sous le robinet, avec une lingette humide, IP66/67 et inclut l'additif « Biomaster » qui réduit la croissance bactérienne. Le joint en caoutchouc ergonomique minimise le risque de la pénétration d'eau, de poussière ou de nourriture. En plus d'être résistant à l'eau, il est encore «probablement» le thermomètre de contact le plus rapide sur le marché aujourd'hui. La température réelle d'un produit peut être testée en trois secondes.

En cas de batterie faible, un icône s'affiche. Chaque Thermapen est alimenté par deux piles AAAlithium avec une espérance de vie minimale de 3000 heures. Il s'éteint automatiquement après 10 minutes de non-utilisation. Grand choix de couleur.



La sonde se plie et se range sur le côté du thermomètre.

La sonde de pénétration mesure 115 mm, est en acier inoxydable, la pointe Ø3.3 mm



## Données techniques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gamme de mesure         | -49.9 à 299.9°C                                 |
| Résolution              | 0.1°C ou 1°C (sélectionnable par l'utilisateur) |
| Précision               | ±0.4 C  |
| Batterie                | Pile AAA  |
| Durée de vie de la pile | 1500 heures env                                 |
| Type de capteur         | Thermocouple K                                  |
| Affichage LCD           | 14.3 mm / écran rotatif et rétro-éclairé        |
| Boîtier                 | étanche , IP66/67                               |
| Dimensions              | 19 x 47 x 153 mm                                |
| Poids                   | 97 grammes                                      |
| Norme                   | En13485   |
| Calibration             | certificat de calibration traçable inclus       |



en option



en option support en inox



housse en silicone

En option, une pochette protectrice et poche avec fermeture éclair toutes deux avec des boucles de ceinture.



***Vos grillades toujours réussies grâce au thermomètre Thermopen 4 !***

