

Thermomètre pour aquarium avec alarme sonore & fonctions max/min

Vous serez aussitôt averti par une alarme sonore, répétitive, si l'eau de votre aquarium dépasse la valeur maximum ou minimum que vous avez réglée.

Ce thermomètre dispose d'un grand écran LCD, une fonction mémoire max/min pour enregistrer les températures maximales et minimales et une alarme sonore. Il possède deux capteurs de température.

- Une sonde température avec câble PVC d'une longueur de 1m résistante à l'eau à insérer dans votre aquarium. La sonde peut être fixée dans votre aquarium à l'aide de la ventouse fournie.
- un capteur de température interne qui prend la température ambiante de la pièce. Le thermomètre doit être placé à l'extérieur de l'aquarium. Support fourni.



Caractéristiques techniques

Gamme	-49.9 à 69.9°C
résolution	0.1°C
précision	± 1 C
Pile	3 Volts CR2032
Durée de vie des piles	3000 heures
Ecran	LCD numérique
Dimensions	15 x 52 x 73 mm
Poids	50 grammes
Boitier	ABS plastique
Alarmes	Alarmes réglables
Max / Min fonctions	oui
capteur/sonde	interne & sonde externe longueur 1 m, résistante à l'eau