

Thermomètre pour réfrigérateur et congélateur avec alarmes & fonctions max/min

Vous serez aussitôt averti lors d'une panne électrique ou d'une porte de frigo mal refermée ou d'un congélateur défectueux grâce à son alarme sonore et répétitive toutes les 55 secondes.

Ce thermomètre dispose d'un grand écran LCD, une fonction mémoire max/min pour enregistrer les températures maximales et minimales et une alarme sonore. Il possède deux capteurs de température. Une sonde température avec câble PVC d'une longueur de 1m résistante à l'eau à insérer dans le réfrigérateur et un capteur de température interne qui prend la température ambiante de la pièce. La sonde peut être montée sur la paroi interne du réfrigérateur à l'aide de la ventouse ou sur le support fourni. Le thermomètre est logé dans un boîtier en ABS robuste et intègre un pied-support pour le montage. L'alarme sonore se déclenche toutes les 55 secondes jusqu'à que l'on presse la touche ou s'arrête à la fin vie des piles. Certificat de calibration UKAS en option.



Caractéristiques techniques

Gamme	-49.9 à 69.9°C
résolution	0.1°C
précision	± 1 C
Pile	1.5 Volts AAA
Durée de vie des piles	5000 heures
Ecran	LCD numérique
Dimensions	15 x 52 x 73 mm
Poids	48 grammes
Boitier	ABS plastique
Alarmes	Alarmes réglables
Max / Min fonctions	oui
Sonde/capteur	interne & sonde externe fixe