

## Therma hygromètre 6002

- Gamme de mesure 0 à 100 % RH
- Gamme de mesure -20°C à 50°C
- Fonctions max/min, hold et point de rosée
- Ecran LCD rétro-éclairé avec affichage de la température et l'humidité simultanément

Cet instrument de mesure est facile d'utilisation pour mesurer la humidité relative et la température de l'air.

Il possède un écran LCD rétro-éclairé affichant les °C, %HR et le point de rosée. Le boîtier est en plastic ABS.

Le therma-hygromètre est alimenté par 3 piles de 1.5 volts AAA a, durée de vie des piles env 10'000 heures. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes de non utilisation. Cette option peut être mis en veilleuse par l'utilisateur. En option, housse de protection en silicone

Attention, le capteur d'humidité est sensible aux polluants, tels que solvants. Une exposition à l'air saturé peut l'endommager, C'est pourquoi, il n'est pas couvert par la garantie de 2 ans. Le capteur d'humidité peut dériver jusqu'à 0.5% par année.



	Température	Humidité
gamme de mesure	-20°C à 50°C	0 à 100 % HR
résolution	0.1°C/°F	0.1° HR
précision	10 à 40°C ±0.4 °C autrement ±1°C ±1 digit*	±2% (10 to 90 %rh)
Type de capteur	bandgap silicone	capacitance polymer
Piles	3 x 1.5 volt AAA	
Durée de vie des piles	10'000 heures env	
Ecran	LCD 12mm	
Dimensions	25 x 56 x 128 mm	
poids	160 grammes	

## housse de protection

Etui de protection en silicone

