

## Alert TP - alerte température

Wireless Alert TP est un **capteur de température** qui envoie un **avertissement** par **e-mail** si un niveau défini par l'utilisateur est atteint. C'est-à-dire l'utilisateur programme les seuils de températures minimum et maximum et une alerte lui est envoyée par mail aussitôt que le seuil est atteint

Sélectionnez simplement vos limites de température et connectez-vous à n'importe quel réseau WiFi à l'aide de l'application mobile Wireless Alert. Cette application peut être téléchargée sur Google store ou Apple store.

- Sonde de température -40 °C à 125°C avec câble longueur de 1,5 m
- Limites de température maximum et minimum configurables par l'utilisateur
- Envoie des alertes et des rapports d'état programmés par e-mail
- Indicateur d'alerte clignotante led
- WiFi connecté
- Simple à configurer à l'aide de l'application mobile gratuite
- Autonomie de la batterie de deux ans env\*
- Pas de frais d'abonnement
- Comprend un autocollant pour le montage mural



**Applications : réfrigérateur, congélateur, stockage, boucherie ou autres applications**



Spécifications				unit
Gamme de mesure sonde	-40		+125°C	°C (°F)
Fonctionnement appareil (hors sonde)	-18		+55	°C (°F)
Résolution mesure		1°C		°C
Précision		±1.0°C(-40 à +80°C)		
Conditions environnement		Appareil : à l'intérieur seulement (IP5X), sonde waterproof (IP 67)		
Longueur sonde		1.5 m		mètre
Dimensions (hors sondes)		69x32x22		mm
piles		2 x 1.5V alkaline LR03/UM4/AAA		
Durée vie piles		2 ans env*		
WiFi		WPA 802.11 bgn (2.4 GHz)		

\* l'autonomie des piles dépend de la force de signal entre le routeur /point d'accès et le dispositif d'alerte sans fil, la présence, le volume et le type de trafic WiFi provenant d'autres appareils, la température de fonctionnement et le le nombre d'alertes envoyées

\*\* Pour les produits compatibles avec les réseaux d'entreprise, consultez nos gammes d'enregistrement de données EL-WiFi et EL-MOTE

